

20724L

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
RANGIERSCHALEN



**SW-STAHL GMBH** • An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid • [www.swstahl.de](http://www.swstahl.de)

## BESCHREIBUNG

Zum Rangieren von Fahrzeugen bei engsten Platzverhältnissen z.B. in Vorführräumen, Ausstellungshallen oder bei Fahrzeugen, die durch einen Unfall oder Motorschaden, nur geschoben werden können.

- Bis 380 mm Reifen
- Zwei Stück
- Pro Rangierschale 4 kugelgelagerte Vollmetall-Lenkrollen mit Durchmesser 88 mm
- Tragfähigkeit pro Schale 450 kg
- Reifenbreite max.: 380 mm

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte nur auf geradem Untergrund benutzen.
- Maximale Kapazität pro Rangierschale: 450 KG
- Vor jeder Benutzung sind die Rangierschalen auf eventuelle Beschädigungen und lose Bestandteile zu prüfen. Falls die Beschädigungen und/oder losen Bestandteile nicht sachgemäß repariert werden können, so ist eine Benutzung der Schalen nicht empfohlen.
- Es dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten, solange sich das Auto auf den Rangierschalen befindet.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not operate on inclined surfaces.
- Maximum capacity per shell: 450 KG.
- Check shells for damages or loose parts before use.  
If you cannot fix the damages or loose parts, it is not recommended to use the shells.
- It is not allowed to sit in vehicles while the shells are in operation.