

20910L

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
SITZ- UND LIEGE-MONTAGEROLLER



## SICHERHEITSRICHTLINIEN

Diese Information ist für ihre Sicherheit da und dazu, Probleme mit dem Werkzeug zu vermeiden!!  
Warnung! Unsachgemäße Handhabung oder Wartung dieses Produkts kann zu gefährlichen Unfällen oder Tod führen. Lesen Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitswarnungen bevor Sie das Produkt nutzen.



### GEFAHR DES SCHNEIDENS ODER BRECHENS VON GLIEDMASSEN.

Hände oder Finger können zwischen bewegliche Teile oder Achsen gelangen. Erhöhen oder Senken des Sitzes kann zu Verwundungen oder Quetschungen führen!! Halten Sie ihre Hände von den seitlichen Führungsschienen fern, und benutzen Sie den Haltegurt.



### RISIKO FÜR KINDER.

Kinder könnten über das Design erfreut sein und das Gerät für ein Spielzeug halten. Das Gerät ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen, und nicht für eventuelle Fitnessübungen.

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf! Von Kindern fernhalten!



### RISIKO DES FALLENS ODER ABRUTSCHENS.

Wenn Sie den Wagen bewegen, können Hindernisse dazu führen, dass dieser umfällt oder außer Kontrolle gerät und wegrutscht. Dies kann zu Unfällen führen. Falls sich das Gerät auf einer schiefen Fläche befindet, kann sich der Wagen in Bewegung setzen und aus der Arbeitsfläche rollen. Benutzen Sie den Wagen auf einer ebenen Fläche!

## BEACHTEN SIE:

Um vom Rollbrett zum Hocker zu wechseln:

- Lösen Sie den Riegel an der unteren Schiene mit der rechten Hand
- Ziehen Sie die Sitzschnalle mit der linken Hand gerade hoch
- Lassen Sie den Riegel los um das Rollbrett festzustellen
- Ziehen Sie den Riegel um den Sitz festzustellen

Um vom Hocker zum Rollbrett zu wechseln:

- Lösen Sie den Riegel an der unteren Schiene mit der rechten Hand
- Ziehen Sie die Sitzschnalle mit der linken Hand gerade hoch
- Senken Sie den Sitz ab
- Lassen Sie den Riegel los um das Rollbrett festzustellen

## SW-STAHL GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid  
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840  
www.swstahl.de • info@swstahl.de